

PRODUKTBLAD

Kontrastmarkering utomhus

PREMARK® produkter är avsedda för att kontrastmarkera trappor, svepytor och ledstråk, i första hand utomhus men de fungerar även inomhus på vissa underlag. De fäster utmärkt på **asfalt, natursten, betong** och **klinker**.



33-8350 Ø 50 mm, 30 st/frp
EAN 7394266348499 **PL TK**
PREMARK® prickar kontrast-
markering utomhus



33-8450 Ø 50 mm, 30 st/frp
EAN 7394266348499 **PL TK**
PREMARK® prickar kontrast-
markering utomhus



33-8550 50 mm x 1 m, 5 st/frp
EAN 7394266348581 **PL TK**
PREMARK® vit linje kontrast-
markering utomhus



33-8650 50 mm x 1 m, 5 st/frp
EAN 7394266348611 **PL TK**
PREMARK® svart linje kontrast-
markering utomhus



33-8351 Viaxi® 2-komp primer
EAN 7394266348505
380 ml. Räcker till 2-4 m²



80-16 Dispenser
EAN 7394266348536

33-8510 100 mm x 1 m, 5 st/frp
EAN 7394266348598 **PL TK**
PREMARK® vit linje kontrast-
markering utomhus

33-8610 100 mm x 1 m, 5 st/frp
EAN 7394266348628 **PL TK**
PREMARK® svart linje kontrast-
markering utomhus

Att tänka på:

- Montage på **asfalt** ⇒ **Ingen primer behövs.**
- Montage på **natursten, betong, klinker** ⇒ **Primer och dispenser behövs** för att fästa på bästa sätt.
- **Vid montage inomhus** bör **regler om arbete med öppen låga** tas i beaktande vid användning av gasolbrännare.

Montage

Montage kan göras med varmluftspistol eller gasolbrännare. 200-220°C behövs för att PREMARK® ska fästa mot sitt underlag.

1. Rengör underlaget, det ska vara rent från damm, kemikalier och liknande som kan försämra vidhäftningen. Fuktig asfalt torkas med gasolbrännare eller varmluftspistol.
2. Lägg ett tunt lager primer på marken där du ska montera prickarna/linjen. Primern syns om den hamnar utanför markeringens ytterkanter.
3. Låt primern torka i minst 10 min innan du placerar ut prickarna/linjen med den glaspärlbelagda sidan uppåt. **Obs!** Torktiden för primern varierar utifrån temperaturen på underlaget. Ju kallare underlag desto längre torktid behövs. Montage ska ej göras under 5°C.
4. För värmekällan över prickarna/linjen i en jämn rörelse i 90 graders vinkel mot underlaget. Detta för att undvika att materialet (prickarna) flyttar på sig. Avstånd mellan värmekälla och underlag ska var ca 20 cm. Materialet är genomhärdat efter 30 min.

